



CALIBERS 324 S C2, 26-330 S, 26-330 S C/430,  
26-330 S C/435

SELF-WINDING  
MOVEMENTS



PATEK PHILIPPE  
GENEVE

CALIBERS

324 S C2

26-330 S

26-330 S C/430

26-330 S C/435

SELF-WINDING MOVEMENTS

English .....	3
Français .....	23
Deutsch .....	43
Italiano .....	63
Español .....	83
日本語 .....	103
繁體中文 .....	123
简体中文 .....	143

CALIBERS


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430

26-330 S C/435


SELF-WINDING MOVEMENTS






Remaining faithful to the art of fine watchmaking, Patek Philippe considers the quality of its movements to be of paramount importance. The brand is part of a small circle of authentic manufacturers who all develop and manufacture their own calibers. A demanding process that combines ancestral *savoir-faire* with *avant-garde* design, manual expertise, and cutting-edge technology. Patek Philippe self-winding movements reflect one of the key principles of watch manufacturing: integrating maximum complexity into minimum dimensions to create a case that is exceptionally slim and timelessly elegant. The epitome of fine horological construction, Patek Philippe's movements are also distinguished by their refined finishes.





## MOVEMENT

- **Caliber 324 S C2**
- Self-winding
- Diameter: 27 mm
- Height: 3.57 mm
- Number of parts: 217
- Number of jewels: 29
- Power reserve:  
min. 35 hours - max. 45 hours
- Winding rotor:  
central rotor in 21K gold,  
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:  
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal



## DISPLAYS


- ① Hour hand
- ② Minute hand
- ③ Second hand

### Aperture:

- ④ Date


## CROWN

- 1 Manual winding
- 2 Setting the date
- 3 Setting the time



## MOVEMENT

- **Caliber 26-330 S**
- Self-winding
- Diameter: 27 mm
- Height: 3.32 mm
- Number of parts: 181
- Number of jewels: 29
- Power reserve:  
min. 45 hours
- Winding rotor:  
central rotor in 21K gold,  
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:  
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal




## DISPLAYS

- ① Hour hand
- ② Minute hand
- ③ Second hand


## CROWN

- 1 Manual winding
- 2 Setting the time with stop-seconds



## MOVEMENT

- **Caliber 26-330 S C/430**
- Self-winding
- Diameter: 27 mm
- Height: 3.32 mm
- Number of parts: 212
- Number of jewels: 30
- Power reserve:  
min. 35 hours - max. 45 hours
- Winding rotor:  
central rotor in 21K gold,  
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:  
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal



## DISPLAYS


- ① Hour hand
- ② Minute hand
- ③ Second hand

### Aperture:

- ④ Date


## CROWN

- 0 Normal operation  
(screw-down crown)
- 1 Manual winding
- 2 Setting the date
- 3 Setting the time with stop-seconds



## MOVEMENT

- **Caliber 26-330 S C/435**
- Self-winding
- Diameter: 27 mm
- Height: 3.59 mm
- Number of parts: 219
- Number of jewels: 30
- Power reserve:  
min. 35 hours - max. 45 hours
- Winding rotor:  
central rotor in 21K gold,  
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:  
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal



## DISPLAYS

- ① Hour hand
- ② Minute hand
- ③ Second hand

### Aperture:

- ④ Date

## CROWN

- 1 Manual winding
- 2 Setting the date
- 3 Setting the time with stop-seconds

## WINDING CROWN

The winding crown is used to manually wind the watch (position 1) and to set the time (position 2 or position 3). For models equipped with a screw-down crown, it must be completely unscrewed before you can perform any adjustments.

## WINDING

Your watch incorporates a self-winding movement. The movements of your wrist set a centrifugal mass in motion; this tensions the mainspring, which stores the energy. When you take off your fully wound watch, it will continue to run for at least:

- 35 hours if your watch is equipped with calibers 324 S C2, 26-330 S C/430 and 26-330 S C/435
- 45 hours if your watch is equipped with caliber 26-330 S

When it has stopped after depleting the power reserve, it can be rewound by hand (about 10 clockwise turns of the crown).

## SETTING THE TIME


To set the time, unscrew the crown completely (for models equipped with a screw-down crown), pull it gently all the way out, and move the hands in either direction. Once you have set the correct time, push the crown home again (and screw it down). If your watch has a date display, we advise against turning the hands counterclockwise across midnight because this would require a correction of the date; however, it would not damage the calendar mechanism.

If your watch is equipped with caliber 26-330 S or caliber 26-330 S C, the movement has a stop-seconds mechanism that halts the seconds hand as soon as you pull the crown out to position 2 or 3. This allows you to synchronize your watch with an acoustic time signal to one-second accuracy. As soon as you push the crown home (position 1), the seconds hand will start running again.

*Note: If your watch has stopped running, first move the hands clockwise until they pass 12 o'clock and the date advances by one day (at midnight). Then set the correct time. If it is past noon, move the hands forward beyond 12 o'clock again.*

## CAUTION

- ✦ Please wind the watch and set the time before you put the watch on. This prevents lateral pressure on the winding stem. Please use your fingernails to pull the crown out and turn it gently between two fingertips.
- ✦ Never pull out the crown in a humid environment or underwater: the water resistance of your watch is assured only when the crown is pushed home (and screwed down).
- ✦ If your watch has stopped running, rewind it by hand before performing any corrections or adjustments (about 10 clockwise turns of the crown).
- ✦ Do not perform any date correction between 9 p.m. and 12:30 a.m.
- ✦ Every year, the date must be corrected five times – at the end of each month that has fewer than 31 days.



## DATE CORRECTION

To set the date **4**, unscrew the crown completely (for models equipped with a screw-down crown), pull it gently to position **2**, and turn it clockwise until the correct date appears in the aperture. Once you have set the date, push the crown home again (and screw it down).

## CERTIFICATE OF ORIGIN

Your watch is delivered with a certificate of origin that indicates the movement and case numbers. The certificate is valid only if it is dated, signed by an Authorized Patek Philippe Retailer, and completed with your name. It guarantees the authenticity of your watch and validates your warranty privileges. The unique movement and case numbers of each watch are transcribed into the workshop journals. With this information, you may have yourself entered in the Patek Philippe Register of Owners and will obtain the *International Patek Philippe Magazine* free of charge.

## PATEK PHILIPPE SEAL



As an all-encompassing hallmark of quality, the Patek Philippe Seal applies to the entire watch, including the movement, case, dial, hands, pushers, strap, and clasp as well as to all other facets that contribute to the precision and aesthetic perfection of the timepiece. It covers the technical, functional, and aesthetic factors, but also rate accuracy, dependability, and customer service quality. Additionally, it reflects the maker's know-how and all other assets needed for the development, production, and long-term maintenance of an extraordinary timekeeping instrument.

## QUALITY CONTROL

The movements and completely assembled watches are subject to a series of technical tests and visual inspections to verify their rate accuracy, winding speed, power reserve, reliability, water resistance, and overall appearance. Once assembled, your self-winding watch will run for several weeks before leaving the workshops; it fully complies with the stringent criteria of the Patek Philippe Seal.

## ACCURACY

The rate accuracy of Patek Philippe watches is verified in several phases of manufacturing, both with uncased and fully cased movements. The final test is performed with a wrist motion simulator and the results must conform to the following Patek Philippe precision benchmarks:

*The rate accuracy of calibers with a diameter of 20 mm or larger must range within -1 and +2 seconds per 24 hours.*

The precision of a watch is determined by how accurately it keeps the time. A watch that is fast or slow is considered precise if the amount by which it is fast or slow remains constant. Such a deviation can be easily corrected. Consequently, the final test of accuracy takes place on your wrist. Your temperament or the nature of your physical activities can cause slight irregularities. Fluctuations in position, temperature, or air pressure, the presence of magnetic fields (as produced by most electronic devices, metal detectors, household appliances, etc.) as well as vibrations and other factors may also affect its accuracy. If you notice that your watch exhibits

such irregularities, please do not hesitate to take it to an Authorized Patek Philippe Retailer or an Authorized Service Center where no effort will be spared to assure that it is adjusted to meet your expectations.

## WATER RESISTANCE

Your watch is fitted with different types of seals and, for some models, a screw-down crown to protect the movement against the ingress of dust and moisture and to prevent damage if it is immersed in water. Nonetheless, we recommend that you prevent direct contact with water if your watch has a leather strap.

It is advisable to have a water-resistance test carried out every year on your watch. This is a simple procedure that takes only a few minutes at a properly equipped point of sale.

## SERVICE

We recommend that you have your watch serviced every three to five years. With this in mind, we suggest that you take or send your watch to an Authorized Patek Philippe Retailer or an Authorized Service Center. This gives you the assurance that your watch will be entrusted to the hands of a qualified Patek Philippe watchmaker in Geneva or at an Authorized Service Center.

The watchmaker will completely disassemble the movement and then inspect, clean, and lubricate all of the individual parts prior to reassembly. All functions of the watch will also be tested in detail and the escapement regulated if necessary. Finally, its rate accuracy will be monitored and precision-adjusted for a further period of two weeks. The entire process may take several weeks because each watch must undergo a complete series of tests to fulfill the strict quality criteria of Patek Philippe.

*If you have any questions regarding the maintenance of your watch or need the address of your closest Authorized Patek Philippe Service Center, contact our International Customer Service Department in Geneva, or visit [www.patek.com](http://www.patek.com).*



CALIBRES


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430


26-330 S C/435

MOUVEMENTS AUTOMATIQUES






Fidèle à l'esprit du grand art horloger, Patek Philippe a toujours accordé une importance majeure à l'excellence de ses mouvements. La maison s'inscrit dans le cercle restreint des authentiques manufactures à même de développer et fabriquer leurs propres calibres. Une démarche exigeante où s'allient savoir-faire ancestral et recherche d'avant-garde, compétences manuelles et technologies de pointe. Les mouvements Patek Philippe à remontage automatique reflètent l'un des grands principes de la manufacture: loger un maximum de complexité dans un minimum d'espace et de diamètre afin de donner au boîtier une minceur optimale, gage d'élégance intemporelle. Fleurons de construction horlogère, ils se distinguent aussi par le raffinement de leurs finitions.



## MOUVEMENT

- **Calibre 324 S C2**
- Remontage automatique
- Diamètre: 27 mm
- Épaisseur: 3,57 mm
- Nombre de composants: 217
- Nombre de rubis: 29
- Réserve de marche:  
min. 35 heures - max. 45 heures
- Masse oscillante:  
rotor central en or 21 ct,  
remontage unidirectionnel
- Balancier: Gyromax®
- Fréquence:  
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral: Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe



## INDICATIONS


- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes

### Guichet:

- ④ Date


## COURONNE

- 1 Remontage manuel
- 2 Correction de la date
- 3 Mise à l'heure



## MOUVEMENT

- **Calibre 26-330 S**
- Remontage automatique
- Diamètre: 27 mm
- Épaisseur: 3,32 mm
- Nombre de composants: 181
- Nombre de rubis: 29
- Réserve de marche:  
min. 45 heures
- Masse oscillante:  
rotor central en or 21 ct,  
remontage unidirectionnel
- Balancier: Gyromax®
- Fréquence:  
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral: Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe




## INDICATIONS

- ❶ Aiguille des heures
- ❷ Aiguille des minutes
- ❸ Aiguille des secondes


## COURONNE

- 1 Remontage manuel
- 2 Mise à l'heure et stop seconde



## MOUVEMENT

- **Calibre 26-330 S C/430**
- Remontage automatique
- Diamètre: 27 mm
- Épaisseur: 3,32 mm
- Nombre de composants: 212
- Nombre de rubis: 30
- Réserve de marche:  
min. 35 heures - max. 45 heures
- Masse oscillante:  
rotor central en or 21 ct,  
remontage unidirectionnel
- Balancier: Gyromax®
- Fréquence:  
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral: Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe



## INDICATIONS


- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes

### Guichet:

- ④ Date


## COURONNE

- 0 Fonctionnement normal  
(couronne vissée)
- 1 Remontage manuel
- 2 Correction de la date
- 3 Mise à l'heure et stop seconde



## MOUVEMENT

- **Calibre 26-330 S C/435**
- Remontage automatique
- Diamètre: 27 mm
- Épaisseur: 3,59 mm
- Nombre de composants: 219
- Nombre de rubis: 30
- Réserve de marche:  
min. 35 heures - max. 45 heures
- Masse oscillante:  
rotor central en or 21 ct,  
remontage unidirectionnel
- Balancier: Gyromax®
- Fréquence:  
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral: Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe



## INDICATIONS

- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes

### Guichet:

- ④ Date

## COURONNE

- 1 Remontage manuel
- 2 Correction de la date
- 3 Mise à l'heure et stop seconde

## COURONNE DE REMONTOIR

Le remontage manuel (position 1) et la mise à l'heure (position 2 ou position 3) s'effectuent à l'aide de la couronne de remontoir. Pour les modèles équipés d'une couronne vissée, vous devrez, avant toute opération, dévisser complètement la couronne jusqu'à la butée.

## REMONTAGE

Votre montre est dotée d'un mouvement à remontage automatique. Ce sont les gestes de votre poignet qui, grâce à la masse oscillante, permettent d'armer le ressort de barillet et de stocker l'énergie. Hors du poignet et complètement remontée, votre montre bénéficie d'une réserve de marche de minimum:

- 35 heures pour les montres équipées des calibres 324 S C2, 26-330 S C/430 et 26-330 S C/435
- 45 heures pour les montres équipées du calibre 26-330 S

Si elle s'est arrêtée suite à un temps de repos supérieur à la réserve de marche, remontez-la manuellement (environ 10 tours de couronne dans le sens des aiguilles d'une montre).

## MISE À L'HEURE


L'heure se règle en tirant doucement la couronne (préalablement dévissée pour les modèles équipés d'une couronne vissée) et en déplaçant les aiguilles vers l'avant ou vers l'arrière. Une fois l'heure ajustée, n'oubliez pas de repousser la couronne contre le boîtier (et revissez-la). Dans le cas des montres avec date, il est déconseillé d'effectuer une mise à l'heure en arrière au-delà de minuit, car cela vous obligerait à corriger la date – sans risque toutefois d'endommager le mécanisme.

Si votre montre est équipée du calibre 26-330 S ou du calibre 26-330 S C, ces mouvements comportent un système de « stop seconde » vous permettant de faire une mise à l'heure à la seconde près, en vous basant sur un signal acoustique. Lorsque vous tirez la couronne (position 2 ou position 3), l'aiguille des secondes s'arrête instantanément. Elle redémarre immédiatement lorsque vous repoussez la couronne contre le boîtier (position 1).

*Remarque: si votre montre s'est arrêtée, nous vous recommandons de régler l'heure en tournant les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elles aient passé une première fois la barre des 12 heures (minuit) et que le changement de date s'opère. Faites-les ensuite avancer jusqu'à l'heure désirée en veillant à passer une fois de plus la barre des 12 heures (midi) si vous réalisez ce réglage dans l'après-midi.*

## IMPORTANT

- ✦ Il est préférable d'effectuer le remontage et la mise à l'heure hors du poignet afin d'éviter les pressions latérales sur le tube de la couronne. Nous vous recommandons de n'utiliser que deux doigts et de faire levier avec l'ongle pour tirer la couronne.
- ✦ Ne tirez jamais la couronne dans un environnement humide ou dans l'eau. L'étanchéité de votre montre n'est garantie qu'avec la couronne poussée contre le boîtier (et vissée).
- ✦ Si votre montre s'est arrêtée, il est impératif d'effectuer un remontage manuel avant toute correction ou manipulation (environ 10 tours de couronne dans le sens des aiguilles d'une montre).
- ✦ Aucun réglage de la date ne doit être effectué entre 21 h et 0 h 30.
- ✦ La date devra être corrigée cinq fois par an, à la fin des mois comptant moins de 31 jours.



## CORRECTION DE LA DATE

Pour corriger la date ④, tirez légèrement la couronne de remontoir (préalablement dévissée pour les modèles équipés d'une couronne vissée) en position 2 et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à l'apparition, dans le guichet, du numéro correspondant à la date. Une fois la date corrigée, n'oubliez pas de repousser la couronne contre le boîtier (et revissez-la).



## CERTIFICAT D'ORIGINE

Votre montre Patek Philippe est accompagnée d'un certificat d'origine mentionnant notamment ses numéros de mouvement et de boîtier. Ce document doit être dûment daté et signé par le détaillant agréé Patek Philippe et obligatoirement complété à votre nom. Il atteste l'authenticité de votre garde-temps et fait office de garantie internationale. Les numéros individuels de boîtier et de mouvement de chaque montre sont archivés dans les livres d'établissement de la manufacture. En indiquant ces informations, vous pouvez vous inscrire dans le «registre des propriétaires» Patek Philippe afin de recevoir à titre gracieux le *Magazine International Patek Philippe*.

## POINÇON PATEK PHILIPPE



Label de qualité globale, le Poinçon Patek Philippe s'applique à l'ensemble de la montre finie, en incluant le mouvement, le boîtier, le cadran, les aiguilles, les poussoirs, les bracelets et les fermoirs, ainsi que tous les autres éléments concourant à la bonne marche ou à la perfection extérieure d'un garde-temps. Couvrant à la fois les aspects techniques, fonctionnels et esthétiques, il ne met pas seulement en valeur la bienfaisance de la montre, mais aussi sa précision et sa fiabilité, ainsi que la qualité du service. Il intègre par là même tous les savoir-faire et signes distinctifs liés à la conception, à la fabrication et à l'entretien à long terme d'un garde-temps d'exception.

## CONTRÔLES

Les mouvements et les montres finies sont soumis à une série de tests techniques et esthétiques portant notamment sur la précision, la vitesse de remontage, la réserve de marche, la fiabilité, l'étanchéité et l'aspect extérieur. Votre montre automatique, une fois assemblée, a fonctionné plusieurs semaines avant de quitter la manufacture et elle remplit parfaitement les exigences ultrarigoureuses du Poinçon Patek Philippe.

## PRÉCISION

La précision de marche des montres Patek Philippe est contrôlée à plusieurs étapes de la production, sur les mouvements seuls, puis emboîtés. Le contrôle final se déroule sur un simulateur de porter et il doit répondre aux normes de précision Patek Philippe suivantes :

*Pour les calibres dont le diamètre est supérieur ou égal à 20 mm, la précision de marche doit être comprise dans la plage de [-1; +2] s/24h.*

La précision d'une montre se mesure à sa régularité. Un mouvement qui avance ou retarde est exact si cette avance ou ce retard journalier est constant. Cet écart peut être aisément corrigé. Le dernier test que devra subir votre montre sera celui de son fonctionnement à votre poignet. Les variations de position, de température ou de pression, les champs magnétiques (tels que ceux générés par la plupart des équipements électroniques, portiques de sécurité ou appareils électroménagers), les vibrations et bien d'autres facteurs peuvent affecter la précision. Si vous deviez constater un tel dérèglement, n'hésitez

pas à déposer votre montre chez un détaillant agréé Patek Philippe ou dans un centre de service agréé, qui prendra les mesures nécessaires pour régler votre garde-temps selon vos exigences.

## ÉTANCHÉITÉ

Votre montre est dotée de joints et de fermetures, ainsi que d'une couronne vissée (pour certains modèles) conçus pour protéger le mouvement de la poussière, de l'humidité et de tout risque de détérioration en cas d'immersion. Nous vous suggérons toutefois d'éviter qu'elle n'entre en contact avec l'eau si elle est munie d'un bracelet en cuir.

Il est recommandé de faire effectuer un test d'étanchéité sur votre montre chaque année. Cette procédure simple ne prend que quelques minutes dans un point de vente équipé à cet effet.

## RÉVISION

Nous vous recommandons de faire réviser votre montre au moins une fois tous les trois à cinq ans. Il vous suffit pour cela de la remettre (éventuellement de l'envoyer) à un détaillant ou un centre de service agréé Patek Philippe. Vous aurez ainsi l'assurance qu'elle sera confiée à un horloger qualifié Patek Philippe, à Genève ou dans un centre de service agréé à travers le monde.

L'horloger démontera complètement le mouvement, nettoiera tous ses composants, le vérifiera et le lubrifiera lors du remontage. Après avoir testé son bon fonctionnement et procédé, si nécessaire, au réglage de l'échappement, il gardera encore la montre deux semaines supplémentaires afin de régler la marche. L'ensemble du service peut prendre plusieurs semaines – le temps nécessaire pour réaliser tous les tests et contrôles permettant de répondre aux normes de qualité Patek Philippe.

*Pour toute question concernant l'entretien de votre montre, ou pour obtenir l'adresse du centre de service agréé Patek Philippe le plus proche, veuillez contacter notre Service Client International, à Genève, ou consulter notre site Internet [www.patek.com](http://www.patek.com).*

KALIBER


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430


26-330 S C/435

AUTOMATISCHE UHRWERKE






Ganz im Sinne der Haute Horlogerie hat Patek Philippe der Spitzenqualität ihrer Uhrwerke schon immer große Bedeutung beigemessen. Das Genfer Haus gehört zu jenem erlauchten Kreis authentischer Manufakturen, die heute noch ihre eigenen Kaliber herstellen können. Überliefertes Savoir-faire und modernste Forschung, Handgeschick und Spitzentechnologien verschmelzen hier zu Verfahren, die höchste Ansprüche erfüllen. Die Uhrwerke mit Handaufzug von Patek Philippe sind Ausdruck eines ehernen Grundsatzes der Manufaktur: maximale Komplexität auf minimalem Raum. So wirkt das Gehäuse stets wunderbar schlank und zeitlos elegant. Dass es sich hier um Meisterwerke der Uhrmacherskunst handelt, bekunden auch die raffinierten Finissierungen.



## UHRWERK

- **Kaliber 324 S C2**
- Automatischer Aufzug
- Durchmesser: 27 mm
- Höhe: 3,57 mm
- Anzahl der Einzelteile: 217
- Anzahl der Rubine: 29
- Gangreserve:  
min. 35 Stunden - max. 45 Stunden
- Aufzugmasse:  
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,  
einseitig aufziehend
- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:  
28 800 Halbschwingungen/Stunde  
(4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel



## ANZEIGEN


- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger

### Fenster:

- ④ Datum


## KRONE

- 1 Handaufzug
- 2 Datumskorrektur
- 3 Einstellen der Uhrzeit



## UHRWERK

- **Kaliber 26-330 S**
- Automatischer Aufzug
- Durchmesser: 27 mm
- Höhe: 3,32 mm
- Anzahl der Einzelteile: 181
- Anzahl der Rubine: 29
- Gangreserve:  
min. 45 Stunden
- Aufzugmasse:  
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,  
einseitig aufziehend
- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:  
28 800 Halbschwingungen/Stunde  
(4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel




## ANZEIGEN

- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger


## KRONE

- 1 Handaufzug
- 2 Einstellen der Uhrzeit  
und Sekundenstopp



## UHRWERK

- **Kaliber 26-330 S C/430**
- Automatischer Aufzug
- Durchmesser: 27 mm
- Höhe: 3,32 mm
- Anzahl der Einzelteile: 212
- Anzahl der Rubine: 30
- Gangreserve:  
min. 35 Stunden - max. 45 Stunden
- Aufzugmasse:  
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,  
einseitig aufziehend
- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:  
28 800 Halbschwingungen/Stunde  
(4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel



## ANZEIGEN


- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger

### Fenster:

- ④ Datum


## KRONE

- 0 Normale Uhrenfunktion  
(Schraubkrone)
- 1 Handaufzug
- 2 Datumskorrektur
- 3 Einstellen der Uhrzeit  
und Sekundenstopp



## UHRWERK

- **Kaliber 26-330 S C/435**
- Automatischer Aufzug
- Durchmesser: 27 mm
- Höhe: 3,59 mm
- Anzahl der Einzelteile: 219
- Anzahl der Rubine: 30
- Gangreserve:  
min. 35 Stunden - max. 45 Stunden
- Aufzugmasse:  
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,  
einseitig aufziehend
- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:  
28 800 Halbschwingungen/Stunde  
(4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel



## ANZEIGEN

- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger

### Fenster:

- ④ Datum

## KRONE

- 1 Handaufzug
- 2 Datumskorrektur
- 3 Einstellen der Uhrzeit  
und Sekundenstopp



## AUFZUGSKRONE

Das manuelle Aufziehen (Position 1) und das Einstellen der Uhrzeit (Position 2 oder Position 3) erfolgen mit Hilfe der Aufzugskrone. Bei den Modellen mit Schraubkrone müssen Sie diese vor jeder anderen Prozedur erst bis zum Anschlag aufschrauben.

## AUFZIEHEN

Ihre Uhr besitzt ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Die Bewegungen Ihres Handgelenkes setzen eine Schwungmasse in Bewegung, die die Zugfeder spannt, in der die Energie gespeichert wird. Wenn die Uhr nicht getragen wird, aber vollständig aufgezogen ist, verfügt sie über eine Gangreserve von mindestens:

- 35 Stunden bei Uhren mit den Kalibern 324 S C, 324 S C2 und 26-330 S C
- 45 Stunden bei Uhren mit den Kalibern 324 und 324 S

Falls die Uhr nach längerem Nichttragen stehen bleibt, kann sie mit ca. zehn Umdrehungen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn auch manuell aufgezogen werden.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT


Um die Zeiger auf die richtige Uhrzeit zu stellen, ziehen Sie die (bei den Modellen mit Schraubkrone vorher aufgeschraubte) Aufzugskrone vorsichtig heraus und drehen diese vor- oder rückwärts. Drücken Sie die Krone wieder an das Gehäuse (bzw. schrauben Sie sie zu), sobald Sie die Uhrzeit eingestellt haben. Bei Uhren mit Datumsanzeige raten wir davon ab, die Zeiger im Gegenuhrzeigersinn über Mitternacht zurückzustellen. Denn Sie müssten dann das Datum korrigieren – für die Kalendermechanik besteht jedoch keine Gefahr.

Ist Ihre Uhr mit dem Kaliber 26-330 S oder dem Kaliber 26-330 S C ausgestattet, verfügt das Werk über eine „Sekundenstopp“-Funktion. Damit können Sie die Uhrzeit anhand eines akustischen Signals auf die Sekunde genau einstellen. Wenn Sie die Krone (in Position 2 oder in Position 3) herausgezogen haben, stoppt der Sekundenzeiger sofort. Drücken Sie die Krone wieder an das Gehäuse (in Position 1), läuft der Sekundenzeiger sofort weiter.

*Hinweis: Falls Ihre Uhr stehen geblieben ist, sollten die Zeiger erst im Uhrzeigersinn einmal über 12 Uhr (Mitternacht) bewegt werden, damit die Datumsanzeige auf den nächsten Tag wechselt. Stellen Sie die Zeiger dann weiter auf die gewünschte Uhrzeit und drehen Sie sie über 12 Uhr (Mittag) hinaus, falls Sie eine Nachmittagszeit einstellen wollen.*

## WICHTIG

- 3 Nehmen Sie die Uhr zum Aufziehen und Einstellen der Uhrzeit vom Handgelenk. Sie vermeiden dadurch seitlichen Druck auf das Aufzugsrohr. Benutzen Sie zum Ziehen der Krone die Fingernägel und drehen Sie die Krone zwischen zwei Fingerspitzen.
- 3 Ziehen Sie die Krone keinesfalls in feuchter Umgebung oder im Wasser. Die Wasserdichtheit Ihrer Uhr ist nur bei gegen das Gehäuse gedrückter (und zugeschraubter) Krone gewährleistet.
- 3 Falls Ihre Uhr stehen geblieben ist, muss sie mit der Aufzugskrone aufgezo-gen werden, bevor irgendwelche Korrekturen oder andere Einstellungen vorgenommen werden (ca. 10 Umdrehungen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn).
- 3 Zwischen 21 und 0.30 Uhr darf keine Datumseinstellung durchgeführt werden.
- 3 Eine manuelle Datumskorrektur ist fünfmal jährlich jeweils nach den Monaten mit weniger als 31 Tagen erforderlich.



## DATUMSKORREKTUR

Zum Korrigieren des Datums 4 ziehen Sie die (bei den Modellen mit Schraubkrone vorher aufgeschraubte) Aufzugskrone halb heraus in Position 2 und drehen sie im Uhrzeigersinn, bis im kleinen Zifferblattfenster das gewünschte Datum erscheint. Drücken Sie die Krone wieder an das Gehäuse (bzw. schrauben Sie sie zu), sobald Sie das Datum korrigiert haben.

## URSPRUNGSZERTIFIKAT

Ihre Uhr wird mit einem Ursprungszertifikat ausgeliefert, in dem die Werk- und Gehäusenummern vermerkt sind. Es muss unbedingt datiert, durch die offizielle Patek Philippe Verkaufsstelle signiert und auf Ihren Namen ausgestellt sein. Es garantiert die Echtheit der Uhr und dient als internationaler Garantieschein. Die individuellen Werk- und Gehäusenummern jeder Uhr werden in den Archivbüchern der Manufaktur vermerkt. Mit diesen Informationen können Sie sich im „Register der Besitzer von Patek Philippe Uhren“ eintragen lassen, damit Sie kostenlos das *Internationale Patek Philippe Magazin* erhalten.

## PATEK PHILIPPE SIEGEL



Das Patek Philippe Siegel gilt als Gütezeichen für die Uhr in ihrer Gesamtheit. Es umfasst Werk, Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger, Drücker, Armband und Schließe samt aller anderen Merkmale, die zum genauen Gang und zur ästhetischen Perfektion des Zeitmessers beitragen. Es gilt für die technischen, funktionalen und ästhetischen Aspekte, aber auch für die Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit sowie die Qualität des Kundendienstes. Er gilt zudem für das ganze *Savoir-faire* und alle Besonderheiten, die für die Entwicklung, die Fertigung und die langfristige Wartung dieses außergewöhnlichen Zeitmessers erforderlich sind.

## KONTROLLEN

Jedes Uhrwerk und jede Uhr werden einer Reihe technischer und visueller Kontrollen unterzogen, bei denen insbesondere Ganggenauigkeit, Aufzugsgeschwindigkeit, Gangreserve, Zuverlässigkeit, Wasserdichtheit und äußeren Aspekte geprüft werden. Ihre Uhr mit automatischem Aufzug ist nach der Fertigstellung bereits mehrere Wochen gelaufen, bevor sie die Manufaktur verlässt. Sie erfüllt nun die strengen Anforderungen des Patek Philippe Siegels.

## GANGGENAUIGKEIT

Die Ganggenauigkeit der Patek Philippe Uhren wird bei unterschiedlichen Produktionsschritten, bei den Uhrwerken allein sowie fertig ins Gehäuse eingeschalt, geprüft. Die Endkontrolle erfolgt am Tragsimulator und muss folgende Patek Philippe Präzisionsvorgaben erfüllen:

*Für Kaliber mit einem Durchmesser von 20 mm oder größer muss sich die Ganggenauigkeit im Bereich von [-1; +2] Sekunden/24 Stunden bewegen.*

Die Präzision einer Uhr zeigt sich am regelmäßigen Gang. Ein Uhrwerk, das vor- oder nachgeht, ist genau, wenn dieser tägliche Vor- oder Nachgang konstant gleich ausfällt. Eine solche Abweichung kann auf einfache Weise korrigiert werden. Der letzte Test Ihrer Uhr erfolgt an Ihrem Handgelenk. Änderungen der Lage, der Temperatur oder des Luftdrucks sowie Einflüsse von Magnetfeldern (wie sie von den meisten Elektronikgeräten, Sicherheitsschleusen, Haushaltsgeräten u. ä. erzeugt werden), Vibrationen und weitere Faktoren können die Präzision

beeinträchtigen. Wenn Sie solche Unregelmäßigkeiten feststellen, dann zögern Sie nicht, Ihre Uhr zu einer offiziellen Patek Philippe Verkaufsstelle oder einem autorisierten Service-Center zu bringen. Dort wird man Ihre Uhr Ihren Anforderungen entsprechend einregulieren.

## WASSERDICHTHEIT

Ihre Uhr ist mit unterschiedlichen Dichtungen und (nur bei bestimmten Modellen) mit einer Schraubkrone versehen, um das Uhrwerk vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Es ist ratsam, Ihre Uhr jährlich einem Wasserdichtheitstest zu unterziehen. Dies geschieht durch eine einfache Kontrolle, die bei einer gut ausgerüsteten Verkaufsstelle nur wenige Minuten dauert.

Falls Ihre Uhr mit einem Lederarmband ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, den direkten Kontakt mit Wasser zu vermeiden.

## REVISION

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr alle drei bis fünf Jahre überprüfen zu lassen. Am besten bringen oder senden Sie Ihre Uhr zu einer offiziellen Patek Philippe Verkaufsstelle oder zu einem autorisierten Service-Center. Sie erhalten dadurch die Gewähr, dass Ihre Uhr in die Hände eines qualifizierten Patek Philippe Uhrmachers in Genf oder eines autorisierten Service-Centers gelangt.

Der Uhrmacher wird das Uhrwerk vollständig zerlegen, alle Einzelteile reinigen, prüfen und sie beim Wiederzusammensetzen ölen. Nach der eingehenden Prüfung aller Funktionen und einer eventuellen Regulierung der Hemmung kümmert er sich noch zwei Wochen lang um die Feinregulierung der Ganggenauigkeit Ihrer Uhr. Die ganze Revision kann mehrere Wochen dauern, weil jede Uhr alle Testreihen durchlaufen muss, um die hohen Qualitätsvorgaben von Patek Philippe zu erfüllen.

*Wenden Sie sich für alle Fragen bezüglich der Wartung Ihrer Uhr und für die Adresse des nächsten autorisierten Patek Philippe Service-Centers an unseren internationalen Kundendienst in Genf, oder besuchen Sie unsere Website im Internet unter [www.patek.com](http://www.patek.com).*

CALIBRI


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430


26-330 S C/435

MOVIMENTI AUTOMATICI






Fedele all'essenza della grande arte orologiera, Patek Philippe ha sempre dato grande importanza all'eccellenza dei suoi movimenti. *La maison* fa parte del ristretto circolo di autentiche manifatture in grado di sviluppare e produrre internamente i loro calibri. Un processo rigoroso che abbina *savoir-faire* antico e ricerca all'avanguardia, capacità artigianali e nuove tecnologie. I movimenti Patek Philippe a carica automatica riflettono uno dei grandi principi della manifattura: alloggiare la massima complessità in uno spazio minimo e nel minore diametro per ridurre lo spessore della cassa, garanzia di eleganza intramontabile. Fiore all'occhiello dell'orologeria, si distinguono per la raffinatezza delle loro finiture.



## MOVIMENTO

- **Calibro 324 S C2**
- Carica automatica
- Diametro: 27 mm
- Spessore: 3,57 mm
- Numero di componenti: 217
- Numero di rubini: 29
- Riserva di carica:  
min. 35 ore - max. 45 ore
- Massa oscillante:  
rotore centrale in oro 21 ct,  
carica unidirezionale
- Bilanciere: Gyromax®
- Frequenza:  
28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Sigillo Patek Philippe



## INDICAZIONI


- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta dei minuti
- ③ Lancetta dei secondi

### **Finestrella:**

- ④ Data


## CORONA

- 1 Carica manuale
- 2 Correzione della data
- 3 Messa all'ora



## MOVIMENTO

- **Calibro 26-330 S**
- Carica automatica
- Diametro: 27 mm
- Spessore: 3,32 mm
- Numero di componenti: 181
- Numero di rubini: 29
- Riserva di carica:  
45 ore min.
- Massa oscillante:  
rotore centrale in oro 21 ct,  
carica unidirezionale
- Bilanciere: Gyromax®
- Frequenza:  
28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Sigillo Patek Philippe




## INDICAZIONI

- ❶ Lancetta delle ore
- ❷ Lancetta dei minuti
- ❸ Lancetta dei secondi

## CORONA


- 1 Carica manuale
- 2 Messa all'ora e "stop secondi"





## MOVIMENTO

- **Calibro 26-330 S C/430**
- Carica automatica
- Diametro: 27 mm
- Spessore: 3,32 mm
- Numero di componenti: 212
- Numero di rubini: 30
- Riserva di carica:  
min. 35 ore - max. 45 ore
- Massa oscillante:  
rotore centrale in oro 21 ct,  
carica unidirezionale
- Bilanciere: Gyromax®
- Frequenza:  
28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Sigillo Patek Philippe



## INDICAZIONI


- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta dei minuti
- ③ Lancetta dei secondi

### **Finestrella:**

- ④ Data


## CORONA

- 0 Funzionamento normale  
(corona a vite)
- 1 Carica manuale
- 2 Correzione della data
- 3 Messa all'ora e "stop secondi"



## MOVIMENTO

- **Calibro 26-330 S C/435**
- Carica automatica
- Diametro: 27 mm
- Spessore: 3,59 mm
- Numero di componenti: 219
- Numero di rubini: 30
- Riserva di carica:  
min. 35 ore - max. 45 ore
- Massa oscillante:  
rotore centrale in oro 21 ct,  
carica unidirezionale
- Bilanciere: Gyromax®
- Frequenza:  
28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Sigillo Patek Philippe



## DISPLAYS

- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta dei minuti
- ③ Lancetta dei secondi

### **Finestrella:**

- ④ Data

## CORONA

- 1 Carica manuale
- 2 Correzione della data
- 3 Messa all'ora e "stop secondi"

## CORONA DI CARICA

La carica manuale (posizione 1) e la messa all'ora (posizione 2 o posizione 3) si effettuano mediante la corona di carica. Nei modelli dotati di corona a vite, occorre svitare completamente la corona fino al fermo prima di procedere con qualunque operazione.

## CARICA

L'orologio è dotato di un movimento a carica automatica. Sono i movimenti del polso che, grazie alla massa oscillante, consentono di armare la molla del barileto e immagazzinare l'energia così prodotta. Non al polso e completamente carico, l'orologio gode di una riserva di carica di minimo:

- 35 ore per gli orologi dotati dei calibri 324 S C, 324 S C2 e 26-330 S C
- 45 ore per gli orologi dotati dei calibri 324 e 324 S

Se il segnatempo si è fermato dopo un periodo di riposo superiore alla riserva di carica, occorre ricaricarlo manualmente (circa 10 giri della corona in senso orario).

## MESSA ALL'ORA


L'ora si regola estraendo delicatamente la corona (preventivamente svitata nei modelli dotati di corona a vite) e facendo ruotare le lancette in senso orario o antiorario, fino a visualizzare l'ora desiderata. Terminata l'operazione, ricordarsi di premere la corona contro la cassa e di riavvitarla. Negli orologi con datario, si sconsiglia di superare la mezzanotte quando si effettua la messa all'ora facendo ruotare le lancette in senso antiorario, per non dover correggere la data, anche se ciò non danneggerebbe il meccanismo.

Se l'orologio è dotato del calibro 26-330 S o del calibro 26-330 S C, questi movimenti comportano un sistema "stop secondi" che consente una regolazione dell'ora al secondo con l'ausilio di un segnale acustico. Estraendo la corona (posizione 2 o posizione 3), la lancetta dei secondi si ferma istantaneamente per poi ripartire immediatamente quando si preme la corona contro la cassa (posizione 1).

*Nota: se l'orologio si è fermato, si raccomanda di regolare l'ora facendo ruotare le lancette in senso orario fino a superare una prima volta le ore 12 (mezzanotte), con il conseguente cambio di data. Successivamente, far ruotare le lancette in senso orario fino a visualizzare l'ora desiderata, superando nuovamente le ore 12 (mezzogiorno) se si sta regolando un'ora pomeridiana.*

## IMPORTANTE

- ✦ È preferibile effettuare la carica e la messa all'ora con l'orologio non al polso, per evitare di premere lateralmente sull'albero di carica. Si raccomanda di estrarre la corona con due dita, facendo leva con l'unghia.
- ✦ Non estrarre mai la corona in ambiente umido o in acqua. L'impermeabilità dell'orologio, infatti, è garantita solo con la corona premuta e avvitata contro la cassa.
- ✦ Se l'orologio si è fermato, è assolutamente necessario effettuare una carica manuale prima di procedere a qualsiasi correzione o manipolazione (circa 10 giri della corona in senso orario).
- ✦ Non regolare la data o le fasi lunari tra le ore 21 e mezzanotte e mezza.
- ✦ La data dev'essere corretta cinque volte l'anno, alla fine dei mesi con meno di 31 giorni.



## CORREZIONE DELLA DATA

La data ④ si corregge estraendo leggermente la corona di carica (preventivamente svitata per i modelli dotati di corona a vite) in posizione 2 e ruotandola in senso orario fino a far apparire, all'interno della finestrella, il numero corrispondente alla data. Terminata l'operazione, ricordarsi di premere la corona contro la cassa (e di riavvitarla).

## CERTIFICATO D'ORIGINE

Il Suo orologio Patek Philippe è corredato di un Certificato d'Origine che indica i numeri del movimento e della cassa. Il certificato, che riporta obbligatoriamente la data e la firma del Concessionario autorizzato e il nome dell'acquirente, attesta l'autenticità dell'orologio e funge da garanzia internazionale. I numeri individuali incisi sul movimento e sulla cassa di ciascun orologio sono archiviati nei Libri di produzione della manifattura. Con queste informazioni è possibile iscriversi al Registro dei proprietari Patek Philippe. L'iscrizione dà diritto a un abbonamento gratuito al *Patek Philippe International Magazine*.

## SIGILLO PATEK PHILIPPE



Marchio di qualità globale, il Sigillo Patek Philippe si applica all'orologio finito nel suo insieme, inclusi il movimento, la cassa, il quadrante, le lancette, i pulsanti, i bracciali e i fermagli, oltre a tutti gli elementi che concorrono alla precisione di marcia e alla perfezione estetica del segnatempo. Considerando tutti gli aspetti tecnici, funzionali ed estetici, il Sigillo Patek Philippe non si limita a garantire la lavorazione a regola d'arte dell'orologio, ma anche la sua precisione e la sua affidabilità, e la qualità del servizio. È la vetrina di tutti i *savoir-faire* e dei segni distintivi legati alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione a lungo termine di un segnatempo d'eccezione.

## CONTROLLI

I movimenti e gli orologi finiti sono sottoposti a una serie di test tecnici ed estetici che riguardano in particolare la precisione, la velocità di carica, la riserva di carica, l'affidabilità, l'impermeabilità e l'aspetto estetico. Una volta assemblato, il Suo orologio automatico ha funzionato per diverse settimane prima di lasciare la manifattura ed è perfettamente conforme ai rigorosissimi requisiti del Sigillo Patek Philippe.

## PRECISIONE

La precisione di marcia degli orologi Patek Philippe è controllata in diverse fasi della produzione e i movimenti sono testati prima e dopo il loro inserimento nella cassa. Il controllo finale è effettuato su un apparecchio che simula i movimenti del polso e l'orologio deve soddisfare le seguenti norme di precisione Patek Philippe:

*Per i calibri di diametro uguale o superiore a 20 mm, la precisione di marcia deve essere compresa tra [-1; +2] secondi/24 ore.*

La precisione di un orologio si misura dalla sua regolarità. Un movimento che anticipa, o ritarda, è preciso se l'anticipo, o il ritardo, giornaliero è costante; in questo caso lo scarto può essere facilmente corretto. L'ultimo test cui sarà sottoposto il Suo orologio sarà il funzionamento al polso. Le variazioni di posizione, di temperatura o di pressione, i campi magnetici (come quelli generati dalla maggior parte degli apparecchi elettronici, dei *metal detector* o degli elettrodomestici), le vibrazioni e molti altri fattori possono incidere sulla precisione. In presenza di tali irregolarità, La invitiamo ad

affidare il Suo orologio a un concessionario autorizzato Patek Philippe o a un Centro Assistenza autorizzato che adotterà le misure necessarie per regolarlo secondo le Sue esigenze.

## IMPERMEABILITÀ

Il Suo orologio è dotato di guarnizioni e chiusure, e di una corona a vite (in certi modelli), progettate a scopo di proteggere il movimento dalla polvere, dall'umidità e dal rischio di danneggiamento in caso di immersione. Le suggeriamo, tuttavia, di evitare il contatto con l'acqua se è corredato di cinturino in pelle.

Le consigliamo di sottoporre l'orologio a un test di impermeabilità almeno una volta l'anno. Questa semplice procedura richiede solo pochi minuti e può essere effettuata presso un Concessionario autorizzato o un Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe.

## REVISIONE

Le raccomandiamo di sottoporre l'orologio a revisione almeno una volta ogni tre/cinque anni, consegnandolo (o eventualmente inviandolo) a un Concessionario autorizzato o a un Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe. Così facendo, avrà la certezza che il Suo orologio sarà affidato a un maestro orologiaio certificato da Patek Philippe, a Ginevra o in uno dei Centri Assistenza autorizzati nel mondo.

Durante la revisione, l'orologiaio smonta completamente il movimento, ne pulisce i componenti, lo verifica e lo lubrifica in fase di assemblaggio. Dopo aver controllato il corretto funzionamento dell'orologio e proceduto, se necessario, alla regolazione dello scappamento, lo trattiene presso di sé altre due settimane per regolarne la marcia. L'assistenza può protrarsi per diverse settimane – il tempo necessario per effettuare tutti i test e controlli che permettono di soddisfare le norme di qualità Patek Philippe.

*Per qualsiasi informazione relativa alla manutenzione del Suo orologio, o per ottenere l'indirizzo del Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe più vicino, La invitiamo a contattare il nostro Servizio Internazionale Clienti, a Ginevra, oppure a consultare il nostro sito Internet [www.patek.com](http://www.patek.com).*

CALIBRES


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430

26-330 S C/435


MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS






Fiel al espíritu del gran arte de la relojería, Patek Philippe siempre ha dado una gran importancia a la excelencia de sus movimientos. La casa forma parte del restringido círculo de las auténticas manufacturas que desarrollan y fabrican sus propios calibres. Una actividad exigente que aúna un *savoir-faire* ancestral y una investigación de vanguardia, destreza manual y tecnología punta. Los movimientos Patek Philippe de cuerda automática reflejan uno de los grandes principios de la manufactura: incluir la máxima complejidad en el menor espacio y diámetro posibles para que la caja presente un grosor óptimo, garantía de elegancia atemporal. Joyas de construcción relojera, se distinguen también por lo refinado de sus acabados.





## MOVIMIENTO

- **Calibre 324 S C2**
- *Cuerda automática*
- *Diámetro: 27 mm*
- *Espesor: 3,57 mm*
- *Número de componentes: 217*
- *Número de rubíes: 29*
- *Reserva de marcha:*  
*mín. 35 horas - máx. 45 horas*
- *Masa oscilante:*  
*rotor central en oro de 21 qts,*  
*cuerda unidireccional*
- *Volante: Gyromax®*
- *Frecuencia:*  
*28.800 alternancias/hora (4 Hz)*
- *Espiral: Spiromax®*
- *Sello Patek Philippe*



## INDICACIONES


- ❶ *Aguja de las horas*
- ❷ *Aguja de los minutos*
- ❸ *Aguja de los segundos*

### **Ventanilla:**

- ❹ *Fecha*


## CORONA

- 1 *Cuerda manual*
- 2 *Corrección de la fecha*
- 3 *Puesta en hora*



## MOVIMIENTO

- **Calibre 26-330 S**
- *Cuerda automática*
- *Diámetro: 27 mm*
- *Espesor: 3,32 mm*
- *Número de componentes: 181*
- *Número de rubíes: 29*
- *Reserva de marcha:*  
*mín. 45 horas*
- *Masa oscilante:*  
*rotor central en oro de 21 qts,*  
*cuerda unidireccional*
- *Volante: Gyromax®*
- *Frecuencia:*  
*28.800 alternancias/hora (4 Hz)*
- *Espiral: Spiromax®*
- *Sello Patek Philippe*




## INDICACIONES

- ① *Aguja de las horas*
- ② *Aguja de los minutos*
- ③ *Aguja de los segundos*


## CORONA

- 1 *Cuerda manual*
- 2 *Puesta en hora y parada del segundero*



## MOVIMIENTO

- **Calibre 26-330 S C/430**
- *Cuerda automática*
- *Diámetro: 27 mm*
- *Espesor: 3,32 mm*
- *Número de componentes: 212*
- *Número de rubíes: 30*
- *Reserva de marcha:*  
*mín. 35 horas - máx. 45 horas*
- *Masa oscilante:*  
*rotor central en oro de 21 qts,*  
*cuerda unidireccional*
- *Volante: Gyromax®*
- *Frecuencia:*  
*28.800 alternancias/hora (4 Hz)*
- *Espiral: Spiromax®*
- *Sello Patek Philippe*



## INDICACIONES


- ① *Aguja de las horas*
- ② *Aguja de los minutos*
- ③ *Aguja de los segundos*

### **Ventanilla:**

- ④ *Fecha*


## CORONA

- 0 *Funcionamiento normal*  
*(corona atornillada)*
- 1 *Cuerda manual*
- 2 *Corrección de la fecha*
- 3 *Puesta en hora y parada*  
*del segundero*



## MOVIMIENTO

- **Calibre 26-330 S C/435**
- *Cuerda automática*
- *Diámetro: 27 mm*
- *Espesor: 3,59 mm*
- *Número de componentes: 219*
- *Número de rubíes: 30*
- *Reserva de marcha:*  
*mín. 35 horas - máx. 45 horas*
- *Masa oscilante:*  
*rotor central en oro de 21 qts,*  
*cuerda unidireccional*
- *Volante: Gyromax®*
- *Frecuencia:*  
*28.800 alternancias/hora (4 Hz)*
- *Espiral: Spiromax®*
- *Sello Patek Philippe*



## INDICACIONES

- ① *Aguja de las horas*
- ② *Aguja de los minutos*
- ③ *Aguja de los segundos*

### **Ventanilla:**

- ④ *Fecha*

## CORONA

- 1 *Cuerda manual*
- 2 *Corrección de la fecha*
- 3 *Puesta en hora y parada del segundero*

## CORONA PARA DAR CUERDA

La cuerda manual (posición 1) y la puesta en hora (posición 2 o posición 3) se realizan con la ayuda de la corona. En los modelos equipados con una corona atornillada, antes de realizar cualquier operación, debe desatornillarse la corona hasta el tope.

## CUERDA

Su reloj está dotado de un movimiento de cuerda automática. Son los gestos de su muñeca que, gracias a la masa oscilante, permiten armar el muelle de barrilete y acumular energía. Cuando no se lleva puesto y con toda su cuerda, su reloj posee una reserva de marcha de mínimo:

- 35 horas para los relojes equipados con los calibres 324 S C, 324 S C2 y 26-330 S C
- 45 horas para los relojes equipados con los calibres 324 y 324 S

Si se para después de un tiempo de reposo superior a la reserva de marcha, dele cuerda (alrededor de 10 vueltas a la corona en el sentido de las agujas del reloj).

## PUESTA EN HORA

La hora se ajusta tirando suavemente de la corona (previamente desatornillada, para los modelos equipados con una corona atornillada) y desplazando las agujas hacia delante o hacia atrás. Cuando las agujas indican la hora correcta, presione la corona contra la caja y atorníllela. En el caso de los relojes con fecha, no se recomienda realizar la puesta en hora hacia atrás después de las 12 de la noche, ya que eso obligaría a corregir la fecha, aunque sin riesgo alguno de estropear el mecanismo.


Si su reloj está equipado con el calibre 26-330 S o el calibre automático 26-330 S C, estos movimientos incluyen un sistema de “parada del segundero”, que le permite poner en hora el reloj prácticamente al segundo exacto, sobre la base de una señal acústica. Cuando usted extrae la corona (posición 2 o posición 3), la aguja de los segundos se para instantáneamente.

Se pone de nuevo en marcha de inmediato cuando usted vuelve a presionar la corona contra la caja (posición 1).

*Nota: si el reloj se ha parado, le recomendamos ajustar la hora girando las agujas en el sentido horario hasta que estas hayan pasado una vez la franja de las 12 horas (noche) y se produzca el cambio de fecha. Seguidamente hágalas avanzar hasta la hora deseada, cuidando de pasar una vez más la franja de las 12 horas (día) si realiza este ajuste por la tarde.*

## IMPORTANTE

- 3 Se recomienda dar cuerda y efectuar la puesta en hora sin llevar el reloj en la muñeca, para evitar las presiones laterales sobre el tubo de la corona. Le recomendamos utilizar solo los dedos y hacer palanca con la uña para extraer la corona.
- 3 No extraiga nunca la corona en un entorno húmedo o en el agua. La estanqueidad de su reloj solo está garantizada si la corona está presionada y atornillada contra la caja.
- 3 Si su reloj se ha parado, deberá darle cuerda antes de proceder a cualquier corrección o manipulación (aprox. 10 vueltas a la corona en el sentido de las agujas del reloj).
- 3 No se debe realizar ningún ajuste entre las 21 h y las 0.30 h.
- 3 La fecha deberá ser corregida cinco veces al año, al final de los meses con menos de 31 días.



## CORRECCIÓN DE LA FECHA

Para corregir la fecha 4, tire ligeramente de la corona (previamente desatornillada, para los modelos equipados con una corona atornillada) hasta la posición 2 y gírela en sentido horario hasta visualizar, en la ventanilla, el número correspondiente a la fecha. Tras la corrección de la fecha, presione la corona contra la caja y atórnillela.

## CERTIFICADO DE ORIGEN

Su reloj Patek Philippe va acompañado de un Certificado de Origen que indica, entre otras cosas, los números del movimiento y de la caja. Este documento deberá estar debidamente completado. Tendrá que llevar su nombre, la fecha y la firma del concesionario autorizado Patek Philippe. Certifica la autenticidad de su reloj y sirve de garantía internacional. Los números individuales de la caja y del movimiento de cada reloj están archivados en los “libros de establecimiento” de la manufactura. Indicando esta información, usted puede inscribirse en el “Registro de propietarios” Patek Philippe con el fin de recibir gratuitamente la *Revista internacional Patek Philippe*.

## SELLO PATEK PHILIPPE



Sello de calidad global, el Sello Patek Philippe se aplica a todo el reloj acabado, incluyendo el movimiento, la caja, la esfera, las agujas, los pulsadores, las correas, los cierres, así como todos los otros elementos que contribuyen al buen funcionamiento o a la perfección externa de un reloj. Cubre a la vez los aspectos técnicos, funcionales y estéticos, no poniendo únicamente en valor su bienfacture sino también su precisión y su fiabilidad, así como la calidad del servicio. Del mismo modo, integra todo el *savoir-faire* y los signos distintivos relacionados con la concepción, la fabricación y el mantenimiento a largo plazo de un reloj excepcional.

## CONTROLES

Los movimientos y los relojes acabados son sometidos a una serie de pruebas técnicas y estéticas, relacionadas con la precisión, la velocidad de la cuerda, la reserva de marcha, la fiabilidad, la estanqueidad, y el aspecto externo. Su reloj automático, una vez ensamblado, habrá funcionado varias semanas antes de dejar la manufactura y responderá perfectamente a las exigencias ultra rigurosas del Sello Patek Philippe.

## PRECISIÓN

La precisión de marcha de los relojes Patek Philippe se controla en diferentes etapas de la producción, en los movimientos solos y después ya encajados. El control final se lleva a cabo sobre un simulador de marcha y debe responder a las siguientes normas de precisión Patek Philippe:

*Para los calibres cuyo diámetro es superior o igual a 20 mm, la precisión de marcha debe estar incluida en la zona de [-1; +2] s/24 h.*

La precisión de un reloj se mide por su regularidad. Un movimiento que avanza o retrasa es exacto si este avance o retraso diario es constante. Esta diferencia se puede corregir fácilmente. La última prueba que tendrá que pasar su reloj será la de su funcionamiento en la muñeca. Las variaciones de posición, de temperatura o de presión, los campos magnéticos (como los generados por la mayor parte de los dispositivos electrónicos, controles de seguridad o aparatos electromagnéticos), las vibraciones y muchos otros factores pueden afectar a la precisión. Si constatará un tal desajuste, no dude en llevar su

reloj a un concesionario autorizado Patek Philippe o a un Centro de Servicio autorizado, donde se tomarán las medidas necesarias para ajustar su reloj según sus exigencias.

## ESTANQUEIDAD

Su reloj está dotado de juntas y cierres así como de una corona atornillada (para determinados modelos) diseñados para proteger el movimiento del polvo, de la humedad, e incluso de cualquier riesgo de deterioro en caso de inmersión. No obstante, le recomendamos evitar que su reloj entre en contacto con el agua si tiene una correa de piel.

Le recomendamos que haga efectuar a su reloj una prueba de hermeticidad al agua cada año. Este procedimiento simple solo toma unos minutos en un punto de venta debidamente equipado.

## REVISIÓN

Le recomendamos que haga revisar su reloj al menos una vez cada tres a cinco años. Para esto es suficiente con entregarlo (llegado el caso, enviarlo) a un concesionario o un Centro de Servicio autorizado Patek Philippe. De este modo tendrá la seguridad de que su reloj habrá estado en manos de un relojero cualificado Patek Philippe, en Ginebra o en un Centro de Servicio autorizado en cualquier parte del mundo.

El relojero desmontará completamente el movimiento, limpiará todos sus componentes, lo comprobará y lo engrasará cuando lo vuelva a montar. Después de haber probado el buen funcionamiento del reloj y procedido, si fuera necesario, al ajuste de la rueda de escape, se quedará todavía dos semanas más con el reloj para ajustar la marcha. Todo el servicio puede llevar unas semanas, el tiempo necesario para poder realizar todas las pruebas y controles establecidos y así responder a las normas de calidad Patek Philippe.

*Para cualquier pregunta referente al mantenimiento de su reloj, o para obtener la dirección del Centro de Servicio autorizado Patek Philippe más cercano, le agradeceremos que se ponga en contacto con nuestro Servicio al Cliente Internacional en Ginebra o consulte nuestra página web [www.patek.com](http://www.patek.com).*



キャリバー


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430


26-330 S C/435

自動巻ムーブメント






高級時計製作の伝統を忠実に受け継ぐパテック フィリップは、ムーブメントの卓越した品質を最高に重要なものと考えています。パテック フィリップは、自社でムーブメントを開発し、製作する、ごく限られたマニュファクチュールのサークルに属しています。ムーブメントの開発と製作は古くからのノウハウ、アヴァンギャルドなデザイン、熟練した手作業、最先端の技術が組み合わされたきわめて高度なプロセスです。パテック フィリップの手巻ムーブメントは、最も複雑な機能を最小のスペースに収めるといふ、時計製作における主要な哲学のひとつを体現しています。その結果、ケースの大きさと厚みを抑え、時を超越したエレガンスを実現することができるのです。高級時計製作を象徴するパテック フィリップのムーブメントは、その精緻な仕上がりによっても卓越しています。



## ムーブメント

- **キャリバー 324 S C2**
- 自動巻ムーブメント
- 直径：27 mm
- 総厚：3.57 mm
- 部品総数：217
- 石数：29
- 連続駆動可能時間：最小35時間、最大45時間
- 自動巻ローター：21金中央ローター、  
単方向巻き上げ式
- テンプ：Gyromax®
- 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- 髭ぜんまい：Spiromax®
- パテック フィリップ・シール



## 表示


- ① 時 針
- ② 分 針
- ③ 秒 針

### 表示窓：

- ④ 日 付


## リュウズ

- 1 巻き上げ
- 2 日付調整
- 3 時刻調整



## ムーブメント

- **キャリバー 26-330 S**
- 自動巻ムーブメント
  
- 直径：27 mm
- 総厚：3.32 mm
- 部品総数：181
- 石数：29
- 連続駆動可能時間：最小45時間
- 自動巻ローター：21金中央ローター、  
単方向巻き上げ式
  
- テンブ：Gyromax®
- 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- 髭ぜんまい：Spiromax®
- パテック フィリップ・シール




## 表示

- ① 時 針
- ② 分 針
- ③ 秒 針


## リュウズ

- 1 巻き上げ
- 2 時刻調整およびストップ・セコンド



## ムーブメント

- **キャリバー 26-330 S C/430**
- 自動巻ムーブメント
- 直径：27 mm
- 総厚：3.32 mm
- 部品総数：212
- 石数：30
- 連続駆動可能時間：最小35時間、最大45時間
- 自動巻ローター：21金中央ローター、  
単方向巻き上げ式
- テンプ：Gyromax®
- 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- 髭ぜんまい：Spiromax®
- パテック フィリップ・シール



## 表示


- ① 時 針
- ② 分 針
- ③ 秒 針

### 表示窓：

- ④ 日 付


## リュウズ

- 0 通常機能（ねじ込み式リュウズ）
- 1 巻き上げ
- 2 日付調整
- 3 時刻調整およびストップ・セコンド



## ムーブメント

- **キャリバー 26-330 S C/435**
- 自動巻ムーブメント
- 直径：27 mm
- 総厚：3.59 mm
- 部品総数：219
- 石数：30
- 連続駆動可能時間：最小35時間、最大45時間
- 自動巻ローター：21金中央ローター、  
単方向巻き上げ式
- テンプ：Gyromax®
- 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- 髭ぜんまい：Spiromax®
- パテックフィリップ・シール



## 表示

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針

### 表示窓：

- ④ 日付

## リュウズ

- 1 巻き上げ
- 2 日付調整
- 3 時刻調整およびストップ・セコンド

## リュウズの位置

リュウズは、ぜんまいの巻き上げ（ポジション1）、および時刻調整（ポジション2または3）に用います。ねじ込み式リュウズを備えたモデルでは、リュウズのネジを完全に緩めてから時刻調整を行ってください。

## 巻き上げ

このモデルは、自動巻ムーブメントを搭載しています。自動巻タイムピースでは、手首の動きによりぜんまいが巻き上げられます。ぜんまいがいっぱいになり巻き上げられた状態で着用せずにいた場合、少なくとも次の時間、連続して作動し続けます。

- キャリバー 324 S C2、26-330 S C/430および26-330 S C/435搭載の場合は35時間
- キャリバー 26-330 S搭載の場合は45時間

着用しなかったためタイムピースが停止した場合は、リュウズを押し込んだ位置（ポジション1）で約10回リュウズを回して巻き上げてください。

## 時刻調整


時刻を合わせるには、ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合、リュウズのネジを完全に緩め、次いでゆっくりといっぱいに引き出し、正しい時刻を示すまでどちらかの方向に回してください。調整を終えたら、リュウズを押して元の位置（ポジション1）に戻し、ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合は、再びしっかりネジを締めてください。針を時計回りに回して真夜中の0時を過ぎると、カレンダー表示が翌日が変わります。真夜中の0時を越えるまで針を時計反対回りに回すことは、既に調整したカレンダー表示が変わるおそれがありますので、お薦めできません。しかしカレンダー機構に損傷を与えることはありません。

キャリバー 26-330 Sまたは26-330 S Cを搭載した時計は、リュウズをポジション2または3まで引き出すと直ちに秒針が停止する、ストップ・セコンド機構を搭載しています。この機構は、時報に合わせて秒単位で正確に時刻を合わせることができます。リュウズをポジション1まで押し戻すと、直ちに秒針が再び動き始めます。

ご注意：時計が停止した場合は、まず日付が変わるまで時計回りに針を回します（ここが真夜中の0時です）。さらに回して正しい時刻に合わせます。午後の時刻に合わせる場合は、さらに12時を越えるまで針を回してから正しい時刻に合わせます。

## 注意事項

- ❗ 巻き上げと時刻調整は、リュウズに横方向の力がかかるのを防ぐため、時計を腕に着用する前に行うようにしてください。リュウズは2本の指を用い、爪の先で引き出し、指先でつまんでゆっくりと回してください。
- ❗ 湿気の多い環境や水中でリュウズを引き出さないでください。時計の防水性能は、リュウズが押し込まれ、ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合はネジを締めた時にのみ保証されます。
- ❗ タイムピースが停止している場合は、調整の前に約10回リュウズを時計回りに回して巻き上げてください。
- ❗ 日付調整は、午後9時～午前0時30分の時間帯には行わないでください。
- ❗ 日付調整は年に5回、月末が31日以外の月の終わりに行う必要があります。



## 日付の調整

日付④を合わせるには、ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合、リュウズのネジを完全に緩め、次いでポジション②に少しずつ引き出し、正しい日付を示すまで時計回りに回してください。調整を終えたら、リュウズを押しして元の位置（ポジション①）に戻し、ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合は、再びしっかりネジを締めてください。



## 製品保証書

ご購入いただいたパテック フィリップ・タイムピースにはすべて製品保証書が発行されます。製品保証書にはムーブメント番号とケース番号が明記され、パテック フィリップ正規販売店によりご購入年月日が記載され、署名・押印されます。製品保証書は、ご購入いただいたタイムピースが真正のパテック フィリップであることを証明し、製品保証を有効にします。ムーブメント番号とケース番号は、ひとつひとつのタイムピースに固有のもので、これらはパテック フィリップ販売台帳に記載されます。さらに《カスタマー登録》をなさいますと、パテック フィリップ インターナショナルマガジンを無料で購読できる特典が与えられます。

## パテック フィリップ・シール



真の時計マニュファクチュールとしての当社のステータスを象徴するグローバルな品質ラベル、パテック フィリップ・シールは、ムーブメントのみではなく、ケース、文字盤、指針、プッシュボタン、プレスレット、バックルなど、タイムピースの性能と美しさを決定するすべての要素に適用されます。認定規準は、技術、機能、美観を網羅し、その対象はタイムピースの精緻な仕上がり、計時精度、信頼性、アフターサービスのクオリティにも及んでいます。この意味から、パテック フィリップ・シールは、卓越したタイムピースのデザイン、設計、製造、長期的なメンテナンスに関わる、パテック フィリップのすべての技術・ノウハウと特徴を統合しているといえるでしょう。

## 品質検査

すべてのムーブメントとタイムピースは、計時精度、巻き上げ速度、パワーリザーブ、信頼性、防水性能、美観など数多くの評価規準に基づき、厳格な品質検査、目視検査を通過します。自動巻タイムピースは、組立てが完了してからパテック フィリップの工場から出荷されるまでに、数週間の実動検査を経ていきます。パテック フィリップのすべての機械式タイムピースは、パテック フィリップ・シールの厳格な認定規準を完璧にクリアしてはじめて出荷されます。

## 精 度

パテック フィリップ・タイムピースの計時精度は製造工程のいくつかの段階で、ムーブメントのみの状態、およびケーシング後の状態で検査されます。計時精度の最終検査は、着用状態をシミュレーションして行ない、以下のパテック フィリップ計時精度規準を満たしていることを確認します。

ムーブメント径が20 mm以上のものは、日差-1～+2秒でなければならない。

時計の精度を決定するのは、進むか遅れるかではなく、進み遅れがいかになんて一定しているか、ということです。1日あたりの進み遅れが常に一定している時計は、進み遅れを調整さえすれば、完璧な精度を得ることができます。しかし機械式タイムピースの精度は、スポーツ、職業、就寝時に手首から外すかどうか、左右どちらの腕に着用するかなど、お客様が実際に使用される際の条件にある程度左右されます。気温・気圧の変動、磁気（電子機器、セキュリティゲート、電気製品など）、振動、その他数多くの原因が機械式ムーブメントの動きに影響を与えるのです。万一、進み遅れが見られるようでしたら、

パテック フィリップ正規販売店または正規サービスセンターにお持ちくだされば、お客様に満足いただけるよう、完璧に調整いたします。

## 防水性能

パテック フィリップのタイムピースには、ケースに様々なタイプのシーリング・リングが装着され、また一部のモデルはねじ込み式リュウズを備えており、ほこりや湿気、浸水による誤動作や損傷からムーブメントを保護しています。革バンド、サテンバンド付モデルは、水に浸けないようお勧めいたします。

毎年一度、パテック フィリップ正規販売店または正規サービスセンターにタイムピースの防水検査をご用命いただくようお勧めいたします。防水検査は、短時間でできる簡単な検査です。

## オーバーホール

パテック フィリップのタイムピースは自動巻、手巻、クォーツ式を問わず、定期的な検査が必要です。お買い上げ後は、定期検査のために、およそ3～5年に一度はパテック フィリップ正規販売店にお越しになるようお勧めいたします。販売店では、お客様のタイムピースをパテック フィリップ・ジュネーブ本社、または世界の主要なパテック フィリップ・サービスセンターに送り、専門の時計師の手で責任を持って検査・オーバーホールを行います。

専門の時計師は、タイムピースを完全に分解し、十分な時間をかけて全部品を洗浄し、検査し、注油し、再び組立えます。すべての機能を検査し、必要であれば脱進機の調整を行います。その後さらに2週間、精度検査を行い、最高の精度で動くよう調整いたします。

オーバーホール完了までには数週間以上かかることもありますが、パテック フィリップの厳格な自社規準に準拠した数多くの検査をすべてクリアするためには必要な日数なのです。

お客様のタイムピースのオーバーホールに関しご質問がおありの場合は、最寄りのパテック フィリップ正規販売店、ジュネーブ本社の国際カスタマー・サービスにコンタクトいただくか、または当社ウェブサイト [www.patek.com](http://www.patek.com) をご覧ください。


機芯


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C


26-330/435

自動上弦機芯






百達翡麗秉承追求高級製錶工藝的精神，一直十分注重其機芯的質素。品牌是少數能夠獨自全面研發及生產機芯的傳統鐘錶製造商之一。在研發及生產機芯的過程中，前人訣竅、新穎設計、專業手藝與頂尖技術缺一不可，要求極為嚴謹。百達翡麗自動上弦機芯恰好反映出品牌製錶的關鍵原則：以最小巧的尺寸，呈現最複雜的性能，創造出極致纖巧、永恆優雅的錶殼。百達翡麗機芯堪稱高級鐘錶工藝的典範，更以加工細節精巧著稱。



## 機芯

- **324 S C2機芯**
- 自動上弦
  
- 直徑：27毫米
- 厚度：3.57毫米
- 部件數目：217
- 寶石數目：29
- 動力儲備：  
最少35小時 - 最多45小時
- 上弦擺動陀：  
21K金中央擺動陀，單向上弦
  
- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：  
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記



## 顯示器


- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針

### 顯示窗：

- ④ 日期


## 錶冠

- 1 人手上弦
- 2 設定日期
- 3 設定時間



## 機芯

- **26-330 S機芯**
- 自動上弦
  
- 直徑：27毫米
- 厚度：3.32毫米
- 部件數目：181
- 寶石數目：29
- 動力儲備：  
最少45小時
- 上弦擺動陀：  
21K金中央擺動陀，單向上弦
  
- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：  
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記




## 顯示器

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針


## 錶冠

- 1 人手上弦
- 2 停秒並設定時間



## 機芯

- **26-330 S C/430機芯**
- 自動上弦
- 直徑：27毫米
- 厚度：3.32毫米
- 部件數目：212
- 寶石數目：30
- 動力儲備：  
最少35小時 - 最多45小時
- 上弦擺動陀：  
21K金中央擺動陀，單向上弦
- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：  
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記



## 顯示器


- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針

### 顯示窗：

- ④ 日期


## 錶冠

- 0 正常運作（錶冠旋緊）
- 1 人手上弦
- 2 設定日期
- 3 停秒並設定時間



## 機芯

- **26-330 S C/435機芯**
- 自動上弦
- 直徑：27毫米
- 厚度：3.59毫米
- 部件數目：219
- 寶石數目：30
- 動力儲備：  
最少35小時 - 最多45小時
- 上弦擺動陀：  
21K金中央擺動陀，單向上弦
- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：  
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記



## 顯示器

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針

### 顯示窗：

- ④ 日期

## 錶冠

- 1 人手上弦
- 2 設定日期
- 3 停秒並設定時間



## 上弦錶冠

上弦錶冠用於為腕錶人手上弦（位置1）和設定時間（位置2或位置3）。至於配備旋入式錶冠的腕錶款式，作任何調校前必須先徹底旋開錶冠。

## 上弦

閣下的腕錶配備自動上弦機芯。手腕的活動能驅動離心擺動陀，從而拉緊發條，儲存動力。把上滿弦的腕錶閑置時，機芯可持續運行最少：

- 35小時（若閣下的腕錶配備324 S C2、26-330 S C/430和26-330 S C/435機芯）
- 45小時（若閣下的腕錶配備26-330 S機芯）

若腕錶耗盡動力儲備後停止運轉，閣下可以人手把腕錶重新上弦（按順時針方向把錶冠轉動約10圈）。

## 設定時間


如要設定時間，請徹底旋開錶冠（配備旋入式錶冠的腕錶款式），輕輕將其完全拉出，然後朝順時針或逆時針旋動指針。設定正確時間後，請推回並旋緊錶冠。若腕錶備有日期顯示，我們不建議將指針朝逆時針方向旋轉並跨過午夜，因為這樣便需要校正日期；然而，此舉不會損壞日曆裝置。

如果閣下的腕錶配備26-330 S或26-330 S C機芯，該款機芯配備停秒裝置。只要把錶冠拉出至位置2或位置3，即可停止秒針運作，以便閣下根據時間訊號同步調校，準確程度精準至秒。把錶冠推回原位（位置1），秒針即可重新運行。

注意事項：若閣下的腕錶停止運行，請先把指針朝順時針方向移動，直至指針越過12時位置，且日期推進一天（午夜時分），然後設定正確的時間。如果已經過了正午，請再次將指針向前移動超過12時位置。

## 注意事項

- ✦ 請在佩戴前為腕錶上弦及設定時間。如此可避免對上弦柄軸施加橫向的壓力。請用指甲拉出錶冠，然後運用兩隻指尖輕輕轉動錶冠。
- ✦ 切勿在潮濕的環境或水中拉出錶冠：閣下必須把錶冠推回原位（及旋緊），才能發揮防水功能。
- ✦ 若閣下的腕錶停止運行，請先以人手重新上弦，然後才校正或調校任何顯示（按順時針方向把錶冠轉動約10圈）。
- ✦ 切勿在晚上9時至凌晨12時30分之間校正日期。
- ✦ 腕錶每年必須校正日期5次：於每個不足31天的月份終結時進行校正。



## 校正日期

若要設定日期<sup>4</sup>，請先徹底旋開錶冠（配備旋入式錶冠的腕錶款式），輕輕將其拉出至位置<sup>2</sup>，然後按順時針旋轉，直至顯示窗出現正確的日期。設定日期後，請推回錶冠（並重新旋緊）。

## 產地來源證

閣下的腕錶出廠時隨附產地來源證，列出機芯編號和錶殼編號。此證書必須經由百達翡麗特許零售商簽署、註明購買日期並填上閣下的姓名才能生效，以保證閣下的腕錶是原裝正貨，並認可閣下享有之保養權利。每一枚腕錶獨有的機芯編號與錶殼編號亦會抄錄在工作坊日誌內。本着這些資訊，閣下可登記加入「百達翡麗時計擁有人登記冊」，並獲免費贈閱《百達翡麗》國際雜誌。

## 百達翡麗印記



百達翡麗印記適用於整枚腕錶，涵蓋機芯、錶殼、錶面、指針、按鈕、錶帶和錶扣，以及所有體現腕錶精確程度與美學特質的範疇，是全方位的品質印記。印記不僅涵蓋技術、功能和美學元素，也包括速率準確程度、可靠性和客戶服務水平。此外，印記亦反映了鐘錶製造商在研發、生產和長期保養一枚卓越時計方面所需的一切竅門和其他條件。

## 品質控制

機芯和組裝完整的腕錶均須經過一系列技術測試和外觀檢查程序，以驗證其速率準確程度、上弦速度、動力儲備、可靠性、防水功能和整體外觀。閣下的自動上弦腕錶在完成組裝後、送離百達翡麗工作坊之前將預先運作幾個星期；腕錶完全符合百達翡麗印記的嚴格標準。

## 準確程度

百達翡麗腕錶的速率精確程度會經過多道生產階段的檢查，包括對未裝殼和裝殼後的機芯進行檢查。最後一道檢查在一個手腕活動模擬器上進行，檢測結果必須符合以下的百達翡麗精準程度標準：

直徑20毫米或以上的機芯，其速率精確程度必須為每24小時-1秒至+2秒之間。

腕錶的精確程度取決於其記時的準確程度。一枚走快或走慢了的時計，若每天的運行速度保持穩定，亦會視作精準運行。要調校這項偏差並不困難。因此，腕錶最後一次的準確度測試會於閣下的腕上進行。閣下的性情或實際進行的活動性質可能引致輕微的誤差。手腕的擺動、氣溫或氣壓的變化、磁場（大多數電子裝置、金屬探測器、家用電器等均會形成磁場）及振動和其他因素，也會影響腕錶的準確程度。

若閣下發現腕錶出現此類誤差，請攜同腕錶前往百達翡麗特許零售商或授權的維修服務中心調校。工作人員將竭誠服務，務求為閣下提供滿意的服務。

## 防水功能

閣下的腕錶裝配了不同類型的密封墊圈，部分款式的腕錶亦配備旋入式錶冠，以避免灰塵或濕氣進入機芯，並防止腕錶浸入水中時受損。儘管如此，若閣下的腕錶配以皮質錶帶，我們建議閣下盡量避免讓腕錶直接與水接觸。

我們建議閣下每年將腕錶送至設備齊全的銷售點進行防水測試。測試過程簡單快捷，僅需時數分鐘。

## 售後服務

我們建議閣下每三至五年把腕錶送交檢查。基於這點，我們建議可把腕錶送交百達翡麗特許零售商或授權維修服務中心。這樣閣下便可放心，確保腕錶是交由日內瓦百達翡麗總部具備資格的鐘錶師或在授權的維修服務中心進行檢修。

鐘錶師會把機芯完全拆開，然後開始檢查及清潔各枚部件，逐一加以潤滑後，再重新裝合。他們亦會精心測試腕錶的所有功能，如有需要，更會調校擒縱器。最後，腕錶會送往檢測兩個星期，藉以觀察及精確調校速率的準確程度。由於腕錶必須經過一套完整的測試，以符合百達翡麗最嚴謹的品質標準，故此整個過程或需數星期之久。

若閣下對腕錶維修或保養事宜有任何疑問，或需要知道閣下就近的百達翡麗特許維修服務中心地址，請聯絡位於日內瓦的國際客戶服務部，亦可瀏覽本公司的網站[www.patek.com](http://www.patek.com)。

CALIBER


324 S C2 – 26-330 S

26-330 S C/430


26-330 S C/435

自动上弦机芯






百达翡丽秉承高级制表工艺的精髓，严格重视机芯品质。百达翡丽是少数能够自主研发并制造机芯的制表商。机芯研发和制造流程要求极高，需要将专业技术、优秀设计、手工技艺和前沿科技相结合。百达翡丽自动上弦机芯体现了制表领域的一大原则：整合更多复杂功能的同时，尽可能缩小机芯尺寸，使表壳得以纤薄优雅。百达翡丽机芯是高级制表工艺的典范，细节精巧，独具风格。



## 机芯

- **324 S C2机芯**
- 自动上弦机芯
  
- 直径：27毫米
- 厚度：3.57毫米
- 零件数量：217
- 宝石数量：29
- 动力储存：  
至少35小时 - 最长45小时
- 自动上弦摆陀：  
21K金中央自动盘，单向上弦
  
- 摆轮：Gyromax®
- 频率：  
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记



## 显示


- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针

视窗：

- ④ 日期


## 表冠

- 1 手动上弦
- 2 设定日期
- 3 设定时间



## 机芯

- **26-330 S机芯**
- 自动上弦机芯
  
- 直径：27毫米
- 厚度：3.32毫米
- 零件数量：181
- 宝石数量：29
- 动力储存：  
至少45小时
- 自动上弦摆陀：  
21K金中央自动盘，单向上弦
  
- 摆轮：Gyromax®
- 频率：  
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记




## 显示

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针

## 表冠


- 1 手动上弦
- 2 设定时间并停秒





## 机芯

- **26-330 S C/430机芯**
- 自动上弦机芯
  
- 直径：27毫米
- 厚度：3.32毫米
- 零件数量：212
- 宝石数量：30
- 动力储存：  
至少35小时 - 最长45小时
- 自动上弦摆陀：  
21K金中央自动盘，单向上弦
  
- 摆轮：Gyromax®
- 频率：  
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记



## 显示


- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针

视窗：

- ④ 日期


## 表冠

- 0 正常运行（表冠旋紧）
- 1 手动上弦
- 2 设定日期
- 3 设定时间并停秒



## 机芯

- **26-330 S C/435机芯**
- 自动上弦机芯
  
- 直径：27毫米
- 厚度：3.59毫米
- 零件数量：219
- 宝石数量：30
- 动力储存：  
至少35小时 - 最长45小时
- 自动上弦摆陀：  
21K金中央自动盘，单向上弦
  
- 摆轮：Gyromax®
- 频率：  
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记



## 显示

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针

视窗：

- ④ 日期

## 表冠

- 1 手动上弦
- 2 设定日期
- 3 设定时间并停秒

## 上弦表冠

上弦表冠用于为腕表手动上弦（位置1）和设定时间（位置2或位置3）。若是配备旋入式表冠的表款，进行任何调校之前，必须将表冠完全旋出。

## 上弦

您的腕表搭载自动上弦机芯。手腕的摆动会使离心摆陀转动，从而上紧主发条并储存动力。即使摘下腕表，在满弦状态下，腕表仍可运转至少：

- 35小时，如果腕表搭载324 S C2、26-330 S C/430或26-330 S C/435机芯
- 45小时，如果腕表搭载26-330 S机芯

若动力储存耗尽，可手动为腕表上弦（将表冠按顺时针方向旋转约10圈）。

## 设定时间


如需设定时间，请先完全旋松表冠（配备旋入式表冠的表款），先将表冠轻轻拉出，再按任意方向旋转表冠。设定好正确时间后，请将表冠推回原位（并旋紧）。如果您的腕表配备日期显示功能，我们建议您不要让时针按逆时针方向越过午夜12时，因为这会导致重新调校日期；尽管这并不会损坏日历装置。

26-330 S或26-330 S C机芯配有停秒装置，搭载该机芯的腕表，只要将表冠拉出到位置2或3，秒针将立刻停止走动。这样便可以在声音信号的提醒下，将腕表走时同步到秒钟。一旦表冠归位（位置1），秒针就会立即开始转动。

注：如果腕表已停止走时，首先旋转表冠使指针顺时针前进，直至越过12时且日期（在午夜）向前推进一日。然后设定正确的时间。如果已过正午，则使指针顺时针前进并再次越过12时。

## 重要说明

- ❗ 为腕表上弦或设置时间时请摘下腕表。这样可以避免对上弦柄轴施加侧向压力。请用指甲拉出表冠，然后用两根手指轻轻旋转表冠。
- ❗ 请勿在潮湿环境或水下拉出表冠：只有在表冠归位（并旋紧）的情况下，方可保证腕表的防水性能。
- ❗ 如果腕表已停止走时，则需在进行任何调校操作之前，使用手动方式为腕表上弦（按顺时针方向旋转表冠约10圈）。
- ❗ 请勿在晚上9时至凌晨12:30之间对日期进行任何调校。
- ❗ 每年必须校正日期五次，即每个少于31天的月份末尾调校一次。



## 日期调校

调校日期<sup>❷</sup>时，请先完全旋出表冠（配备旋入式表冠的表款），轻轻拉出上弦表冠到位置<sup>❶</sup>，顺时针转动表冠，直至视窗显示正确日期。设定好日期后，请将表冠推回原位（并旋紧）。

## 原产地证书

您的腕表附带一份原产地证书，标明该款腕表的机芯和表壳编号。这份证书需经百达翡丽销售中心签署、填写购买日期并有您的签名方可生效。本证书确保该腕表为正品并确认您享有的质保权利。每枚腕表均拥有独一无二的机芯和表壳编号，并记录在制表工坊的日志中。有此信息，您可登记成为“百达翡丽表主”，并免费获得《百达翡丽》国际杂志。

## 百达翡丽印记



作为一项全方位的质量印记，百达翡丽印记适用于整枚百达翡丽机械腕表，包括机芯、表壳、表盘、指针、按销、表带、表扣以及能够影响腕表走时精准与美观造型的其他任何部件。该印记不仅将技术、功能以及美学因素纳入考量范围，更涉及走时精度、可靠性能以及客服质量。此外，这一印记反映了百达翡丽研发、生产以及长期维护保养一枚出色時計所需的专业知识以及各种资产。

## 质量监控

机芯以及组装完毕的腕表均需接受一系列技术测试和外观检测，以验证其走时精度、上弦速度、动力储存、可靠性能、防水性能和整体外观。组装完毕后，一枚自动上弦腕表还需通过数周的运行检测，才能离开百达翡丽制表工坊，以确保其完全符合百达翡丽印记的严格标准。

## 精度

百达翡丽会在不同生产阶段测试机芯的走时精度，无论是装入表壳之前还是之后。最终测试采用手腕动作模拟器进行，其测试结果必须符合百达翡丽的以下精度标准：

直径达到20毫米或以上的机芯，走时精度的误差必须介于每24小时-1秒至+2秒之间。

腕表的精度取决于其走时的稳定性。即使一枚腕表的时间偏快或者偏慢，只要其快慢的时间恒定，那就依然可以视为走时精确。校正这种走时偏差相当简单。最后一项测试会在手腕上进行，因为您的佩戴习惯和身体活动也会导致走时精度出现偏差。此外，位置、温度或气压的波动，磁场作用（来自大多数电子设备、金属探测器、家用电器等等）以及振动等因素也有可能影响腕表的走时精度。如果您发现腕表走时精度出现异常，请立刻将腕表送至百达翡丽

销售中心或授权客户服务中心，我们将竭诚为您服务，对腕表进行调校，直至您完全满意。

## 防水性能

您的腕表采用不同类型的密封装置，某些表款还会配备旋入式表冠，防止尘埃及湿气接触机芯，避免腕表浸入水中可能造成的损坏。即便如此，如果您的腕表采用皮表带，我们依然建议您避免腕表与水直接接触。

我们建议您每年将腕表送至百达翡丽进行防水性能测试。测试过程简单快捷，几分钟即可完成。

## 保养服务

建议您每隔三到五年对腕表进行一次保养。为此，请将腕表送至百达翡丽的销售中心或授权客户服务中心。这样可以保证您的腕表会交到我们日内瓦制表工坊或授权客户服务中心的百达翡丽认证维修师手中，进行保养维护。

维修师将拆解机芯，检查、清洁并润滑所有部件，然后将其重新组装。我们还将对腕表的各项功能进行详细测试，如有需要还会调校擒纵装置。最后，我们将对腕表的走时精度进行为期两周的监测和精度校准。由于每枚腕表都必须通过完整的检测程序以符合百达翡丽严格的质量标准，因此整个维修保养流程可能需要数周。

如果您对维修服务存在任何疑问，或者需要附近的百达翡丽授权客户服务中心的地址，请联系位于日内瓦的百达翡丽全球客户服务中心，亦可访问 [www.patek.com](http://www.patek.com)。



PATEK PHILIPPE  
GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141  
CH-1228 Plan-les-Ouates

[www.patek.com](http://www.patek.com)

Copyright 2024 Patek Philippe, Genève



PATEK PHILIPPE  
GENEVE

[patek.com](http://patek.com)